



Vedligeholdelse af fodtøj

Gode råd om vedligeholdelse af fodtøj

- 1.** Vælg dit fodtøj med omhu. Vælg sko, der passer til din fod, og som har god komfort – vælg sko, der passer til dit arbejdsmiljø.
- 2.** Før brug bør du imprægnere dine nye sko.
- 3.** Børst snavset væk med en tør børste, inden det sætter sig fast.
- 4.** Puds dine sko, når de trænger. Få skosværten arbejdet godt ind i skindet, husk at komme helt ind ved syninger og kanter.
- 5.** Vælg imprægnering og skosværte med omhu, så dine sko bliver plejet med de rigtige midler.
- 6.** Brug skohorn, når du tager skoene på. Derved ødelægger du ikke hælkappen.
- 7.** Snørebånd skal løsnes helt op, når du tager skoene af. Træd aldrig på hælen for at tage fodtøjet af.
- 8.** Dine sko skal have lov til at "hvile" med jævne mellemrum. Hav evt. flere par at skifte imellem.
- 9.** Dine sko kan vaskes ved max. 30° og tørres langsomt. Tør aldrig et par våde sko på radiatoren. Fyld dem med avispapir og lad dem tørre ved stuetemperatur. Indlægssål tages op før tørring.
- 10.** Den gode gamle metode med sværte og knofedt er stadig den bedste behandling af lædersko.



Regn, sne, blæst og kulde nedbryder læderet, og det har derfor behov for at opretholde den naturlige fedtbalance. Med den nødvendige pleje sikres ikke kun en længere levetid og en pænere sko, men samtidig en blødere og mere smidig sko og dermed øget komfort.

Imprægneringsspray til fodtøj med EuroTex eller Goretex:

Skal være af typen "diffusionsåbent", d.v.s. samme type som Euro-Dan spray.
Gør læderet afvisende mod støv, snavs og vand.

Læderfedt:

Holder læderet smidigt og stærkt. Plejer, renser og beskytter mod vand.

Udskiftning af fodtøj

Hvis fodtøjet bliver behandlet ordentligt, kan det naturligvis holde i længere tid, men den egentlige levetid for fodtøjet afhænger af fodtøjets kvalitet samt påvirkninger fra arbejdsmiljøet.

Hvis fodtøjet er blevet beskadiget, er der risiko for at sikkerheden i tånæsen er nedsat. Derfor bør beskadiget fodtøj udskiftes. Udskift under alle omstændigheder skoen, hvis stål næsen er synlig, eller hvis slidmønstret er slidt ned.

Husk også på, at hvis dit fodtøj er vådt, bør det tørre af sig selv et tørt og ikke for varmt sted. Sæt aldrig fodtøjet til tørre ved en radiator, da læderet derved tørrer ud og vil gå i stykker.